

Installation



1 Nettoyer

S'assurer que la surface de pose est propre et sèche avant de commencer.

2 Placer

Placer la crédence (sans colle) sur votre mur afin de vérifier que rien ne gêne et son positionnement.

3 Coller

Appliquer le silicone transparent en faisant des vagues.



4 Positionner

Plaquer la crédence contre le mur, appuyez sur l'ensemble de la surface pendant 5 min.



5 Nettoyer

Enlever les éventuelles traces de silicone avec de l'eau chaude ou du white spirit.



6 Finition

Réaliser un joint silicone à la base de votre crédence afin de vous assurer de l'étanchéité.